

POLARIS[®]
普莱瑞思[®]仪器

YHJ-F 全自动温控电缆压号机 (拉马) 产品说明书



上海舒佳电气有限公司

上海市剑川路600号上海交通大学国家大学科技园F8-01 T: 021-54358329

一、概述

YHJ-F 型全自动温控电缆压号机，本产品用于橡煤矿、铁矿、钻探和建井电缆的管理、打号最为理想专业设备。主要号码有：1、2、3、4、5、6、7、8、9、0、M、Y、P、T、J、Q、X、+、-、#、等多位字母数字组成可任意重复使用，本产品寿命长，不易损坏，结构简单、牢靠，操作方便，省力、省时，是煤矿企业最佳电缆压号设备之一。

二、主要技术参数

工作电压：220V

加热功率：3kw

工作电流：15A

温控范围：0-300℃ 可调

最大压力：5T

最大电缆压号范围：240mm²

字盘数：16 个



注：具体参数以实物为准可根据用户要求定做

三、使用说明

1、打开包装箱、检查运输途中是否有损坏部件和仪表，如果完好无损即可进行使用。

2、本机采用 220V 电源电压（注意：零线不可接错）。

3、接通电源，红色指示灯亮，表示电源接通，整机此时处于待工作状态。

4、将所需要的号码从左到右调整字轮的字头编号。根据电缆截面积大小，调整电缆滑动模块，用螺丝定位，将电缆放入调好的字轮上，用手动液压压线器，压紧电缆。

5、将温度仪表上的按钮置于设置状态，将温度调到所需的温度，一般在 180℃-200℃之间（具体温度设置根据



据电缆质量、大小、粗细而定）。温度调好后将按钮置于测温处测温就可以了。

6、按下启动按钮，电气加热系统开始加热，此时工作指示绿灯亮。

7、当温度升到所需的温度时，温度仪表继电器自动断开，从而使交流接触器切断加热系统的电源，自动停止加热，工作指示绿灯灭，这时切记再次加压，效果更佳，待温度降下冷却后，即可将电缆取出，完成整个过程。